



QControll® Guadalajara

Av. Aviacion # 111, San Juan de Ocotan, 45019, Zapopan, Jalisco, México, Tel. (33) 37771310

ventas@qcontroll.com.mx

MANTENIMIENTO DE GANCHO DE ARRASTRE Y DONA DE ENGANCHE

TIPOS DE DONA Y GANCHO UTILIZADOS



- * PESO BRUTO VEHICULAR GANCHO 100,000 LBS, DONA 90,000 LBS
- * CAPACIDAD MAXIMA VERTICAL GANCHO 20,000 LBS, DONA 2,500 LBS
- * CAPACIDAD LIMITE DEL SEGURO 60,000 LBS
- * LUBRIQUE LOS PIVOTES DEL CERROJO CON UN LUBRICANTE LIGERO MINIMO CADA 90 DIAS
- * REVISE QUE LOS TORNILLOS DE LA PLACA DEL GANCHO ESTEN TORQUEADOS CORRECTAMENTE
- * NO OPERE CON LANZA INCLINADA LA ALTURA DEBE DE SER 33"± 2"
- * NO OPERE CON GANCHO O DONA CON GRASA SUCIA (GRASA MAS TIERRA IGUAL A LIJA)
- * NO OPERE CON DESGASTE MAYOR A 1/8"
- * NO OPERE CON BUJES DE LANZA O DE DONA EN MAL ESTADO
- * NO REBASE LA CAPACIDAD DE CARGA, NO SOLDE PIEZAS NI SUSTITUYA TORNILLOS QUE NO SEAN GRADO 8

DAÑOS FRECUENTES EN DONA Y GANCHO

